

ФОНТАН ЗА ШОКОЛАДОВО ФОНДЮ

Прочетете инструкциите преди употреба.

Предпазни мерки

Не потапяйте и не използвайте основата на мотора в близост до вода.
Никога не използвайте твърда гъба или кърпа върху продукта.

Не го оставяйте без надзор по време на работа.

Не поставяйте в купата нищо друго освен препоръчените съставки.

Изключете продукта от електрическата мрежа, когато не го използвате или когато го почиствате.

Не поставяйте мотора в съдомиялна машина.

Всяко устройство с повреден кабел, щепсел или повредено по какъвто и да е начин не трябва да се използва.

Не поставяйте кабела върху или в близост до остри ръбове или горещи повърхности.

Производителят не препоръчва използването на други аксесоари. Съществува вероятност от нараняване.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Този продукт не е играчка.

Не се препоръчва за използване на открито.

Съхранявайте устройството и кабела далеч от горещи повърхности.

За да избегнете токов удар, НЕ потапяйте кабела, щепселя или която и да е част от основата на мотора във вода или други течности.

Това устройство не трябва да се използва за цели, различни от посочените в инструкциите.

Не докосвайте спиралния вал на фонтана по време на работа.

Не глобявайте спиралния вал или кулата, когато двигателят работи.

Първо изключете. За предпочитане е устройството да не е включено към електрическата мрежа, когато се глобяват частите.

Продуктът трябва да е поставен върху плот, за да работи правилно.

Бъдете особено внимателни, когато местите уреда, ако съдържа горещо масло или други горещи течности.

Спецификации на устройството:

Модел: JK-Q110

Захранващо напрежение: 230V, 50 Hz

Мощност: 45W

ИНСТРУКЦИИ

Фонтанът за шоколад е лесен за използване. Просто следвайте инструкциите. Изисква частичен монтаж. Почистете основната купа с влажна кърпа и подсушете. Извадете и измийте вала и кулата с гореща сапуна вода, изплакнете и след това изсушете. След почистване поставете спиралния вал на основата и се уверете, че е поставен правилно, като подравните вдълбнатината в основата на спиралния вал с основния вал. Уверете се, че е монтиран и заключен на място. Свържете частите на кулата и се уверете, че пасват правилно в съответните точки на основата.



Употреба

Продуктът работи с всякакъв вид шоколад. Най-добрият шоколад обаче е истинският белгийски шоколад, който е богат на какаово масло. По време на процеса не се изисква масло.

След като сте закупили шоколада, следвайте следните стъпки:

- 1)Преди да започнете, поставете го върху стабилна повърхност.
- 2)Включете устройството в контакта. Готови сте за работа!
- Включете превключвателя. Междувременно разтопете шоколада в съд за готвене или в микровълнова фурна до получаване на течна консистенция.
- Ако шоколадът е с ниско съдържание на масло/мазнини, добавете масло или олио, за да получите течна текстура.
- 3)Изиспете разтопения шоколад в купата на фондюто и включете моторния превключвател: ще видите как шоколадът започва да се надига и да тече.
- 4)Оставете го включен за 2 минути и след това намалете оборотите на мотора за 30 секунди, за да отстраните въздуха (които може да затрудни работата на двигателя). Включете отново превключвателя на мотора.
- Ако шоколадът не се разтича добре, добавете малко масло.
- Добавете само течността и горещия шоколад. Никога не добавявайте студени течности, тъй като това може да повлияе на течността на шоколада.

ГАРАНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

2. Новите електрически уреди, предлагани във фирмени магазини, са придружени от (2) двегодишна гаранция на продукта, считано от датата на закупуване, задължително придружени от касова бележка или фактура.

3. В случай на фабричен дефект, който се установи след проверка от техническия отдел на фирмата, продуктът ще бъде веднага заменен със същия или друг продукт или парите ще бъдат върнати.

4. Потребителят има всички права, предвидени от закона, и по-специално от разпоредбите на договора за продажба.

5. Гаранцията не покрива щети, причинени от:

- Неправилна и несъобразена с инструкциите употреба, поддръжка, монтаж или съхранение.
- Прекъсване на електрическото захранване, условия на неправилно функциониране или излагане на продукта на неподходящи условия на околната среда.
- Природни явления, повреди по невнимание или умишлено действие, външни явления и всички неправомерни намеси от страна на купувача, трети лица или неуспешно засегнати техники.
- Нормално износване при експлоатация на продукта.

6. Фирмата не носи отговорност за наранявания или имуществени щети (преки или косвени), които могат да възникнат от повреда или дефект в продукта, причинени от някой по-горе описан случай.