68.00 mm

Автоматичен дозатор за пяна за сапун

Ръководство за употреба



Модел: P11

01. Представяне на продукт

Машинна структура

02, Параметър на продукта

Номер на модела: P11
Номинална мощност: 1.5 W
Електрозахранване: Литиева батерия
Включване: Сензор за докосване +
Скорост на засичане: 0.25 s

Разстояние на засичане: 0-70 мм
Време за дозиране: 0.4/0.8/1.5/2.0 секунди (4 степени) Капацитет на бутилката: 380mL/12.8 fl/oz
Нето тегло: 240g (без сапун)
Бруто тегло: 342g (без сапун)

Работна температура: 5C~35C
Водоустойчив: IPX5
Работна влажност: 0%~85%

Аксесоари

TYPE-C Кабел за зареждане Стенен панел



Буркан за поръсване

03, Функция

ВключванеНатиснете кратко превключвателя, индикаторът за първа предавка и индикаторът за нивото на батерията ще светнат за 2 секунди

Изключване: Натиснете продължително превключвателя за 2 секунди и 4-те индикатора за предавките ще мигат за 3 секунди.

Зареждане: Индикаторът за батерията показва оставащата мощност и мига.

Пълно зареждане: 4-те светлинни индикатора за захранване винаги светят.

Смяна на предавките: Натиснете бутона за захранване, след което предавките могат да бъдат сменени съответно.

Илюстрация на зъбчато колело:
1-ва предавка - LED 1 свети (Дозиране за 0.4 секунди)
2-ра предавка - LED 1 и LED 2 светят (Дозиране за 0.8s) 3-та предавка - LED 1, LED 2, LED 3 светят (Дозиране за 1.5s)

4-та предавка - LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 светят (Дозиране за 2.0s)

Батерия:

Индикатор / Батерия	D1	D2	D3	D4
0-25%	HA			
25-50%	HA	HE		
50-75%	HA	HA	HA	
75-100%	HA	HA	HE	HA

Предупреждение за ниска батерия: Индикатор D1 ще мига бързо за 5 секунди.

Превод: Поставете ръцете си към дозиращата дюза и в дъната на мястото, докато сенсорът не я засече.

Обхват на разстояние от 0-70 мм, след което машината ще дозира сапуна толкова количествено, колкото се произвежда всеки път.

Режим на почистване: Включете машината и натиснете три пъти бутона за захранване, за да стартирате режима на почистване. Машината автоматично ще изключи режима на почистване след 10 секунди или можете да натиснете бутона за захранване, за да го изключите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дозаторът за сапун ще влезе в режим на готовност, ако не работи дълго време, не е необходимо да го изключвате сами.

04 Настройка

@ Завъртете на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка, за да развиете бутилката



Подравнете гърлото на бутилката позиция на картата с позицията на картата на тялото, завъртете

@Fill with suitable liquid -> допълнете с подходящ течност

сапун в бутилката

и сложи бутилката
Хост на под-инсталация

Спрете Изпръскано Отстраняване на неизправности

Отрежете малка част с ножица от отвора на бутилката с дреда.

@Напълнете бутилката за поръсване с чиста вода.

Развийте дозатора за сапун и издърпайте главата на филтъра и края на маркуча

@Поставете бутилката за драгиране в Поставете маркуча и го напълнете с вода, докато не потече от дюзата.

05, Бележки

1. Това устройство и аксесоарите не са играчки, не ги поставяйте на място, където децата могат да ги достигнат, и
2. Не използвайте захранващи кабели с повредена изолация или повредени части.
3. Моля, уверете се, че адаптерът и захранващият кабел са сухи.
4. Този продукт съдържа вградена акумулаторна батерия, моля, не го хвърляйте в огъня, не го зареждайте, използвайте или оставяйте на място с висока температура
5. Не използвайте, когато захранващият кабел или адаптерът са повредени или когато захранващият кабел е разхлабен. Символът на

В текста се казва, че тялото не може да бъде почистено под водния дракон и ледения дракон.

Забележка
1. Моля, уверете се, че захранващият кабел е сух и не изплаквайте машината с вода.
2. Преди да свържете продукта за зареждане, моля, уверете се, че напрежението, посочено на продукта, съответства на напрежението на електрическата захранване между 5C и 35C.
3. Не използвайте абразивни почистващи средства и се погрижете за отстранете с оглед вида на повредата.
4. Когато откриете някаква аномалия или повреда, спрете да използвате машината и се погрижете за отстранете с оглед вида на повредата.
5. Не разглобявайте корпуса, за да смените батерията.
6. Не потапяйте този продукт във вода или течност.
7. Не удряйте и не изпускайте продукта. Ако продуктът е повреден поради удар или падане, моля, спрете да го използвате
8. Лица (включително деца), които са физически недъзви, с умствени увреждания и нямат съответния опит и знания (включително деца), трябва да използват уреда под надзора и ръководството на техния настойник.

06. Ремонт и поддръжка

1. Ако е необходимо почистване, препоръчително е да използва плавна кърпа, за да избършете внимателно повърхността на те
2. Ако този продукт е зареден, докато е изключен, Зарядният порт трябва да бъде когато е изключен. Зарядният порт трябва да бъде запушен, за да се предотврати навлизането на вода.
3. Ако този продукт не се използва дълго време, моля изградете дезинфектанта за ръце, за да се избегне влошаване на течността. Бележки:
1. Не потапяйте продукта във вода и не го изплаквайте директно с вода, за да избегнете късо съединение.
2. Когато инсталирате или сменяте дезинфектанта за ръце, не накланяйте тялото на бутилката. Ако изтече малко количество течност, това е нормално. Може да се използва нормално след избърсване.
3. Не използвайте неспециализиран дезинфектант за ръце като заместител, за да не предизвикате повреда на машината.
4. Съхранявайте този продукт на хладно място, далеч от пряка слънчева светлина или близо до източници на топлина.
5. В случай на пръсване с вода, обръщане с главата надолу или наклаване, е необходимо да се провери навреме дали в машината е влязла течност, ако е необходимо, избършете я и и подсушете, преди да продължите да я използвате.

Таблица за отстраняване на неизправности

Провал феномен	причина за проблема	Решение
Не мога да пръскам машина	Батерията е изтощен	Зареждане от захранване
Индикаторна светлина не свети	Продуктът не е включен	Стартирайте правилно
Недей разпределете	Течен сапун е завършен	Промяна на течността сапун
Индикаторът мига бързо	Сензорът е покрити от сапун	Изключване, избършете зона засичане и рестартирайте