

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

RC TURBO АВТОМОБИЛ С АКРОБАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ С ДИСТАНЦИОННО - РЪКАВИЦА

iskamBG.com

Прочетете внимателно ръководството за употреба преди употреба.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Електронен продукт
Продуктът е подходящ за деца на възраст над 6 години. Обърнете внимание, за да избегнете инциденти по време на употреба.
- Да се използва под надзора на възрастен.
Внимание: не разглобявайте и не модифицирайте продукта, тъй като той може да не работи правилно.

Забележка

1. Дистанционно управление работи с 2 батерии тип «AA» 1.5V.
2. Автомобилът работи с 1 презареждаща се батерия тип 7.4V.
3. Обърнете внимание на полярността и вида на батериите, когато ги зареждате.
4. Обикновените батерии не трябва да се зареждат.
5. Този продукт работи в продължение на 20 минути.
6. Внимавайте да не предизвикате късо съединение на полюсите.
7. По време на зареждането се изисква надзор от възрастен.
8. Редовно проверявайте кабела, щепсела, превключвателя корпуса и други части. Не ги използвайте, ако са повредени.
9. Когато автомобилът не се използва, уверете се, че продуктът е изключен, и извадете батериите от автомобила и контролера.
10. Този продукт е изработен от пластмаса и метали. Батериите не трябва да влизат в контакт с вода.
11. Продуктът може да се различава от снимките на опаковката.
12. Опаковката съдържа важна информация, съхранявайте я за бъдещи справки.

iskamBG.com

Режими на работа на контролера:

1. Светлинните индикатори на дисплея светват в следната последователност:: ON/OFF – Бяла светлина - Зелена светлина - Синя светлина - Червена светлина
2. Натиснете превключвателя на дисплея за 2 секунди, за да светне. В режим на декодиране Бялата, зелената и синята светлина (3 светлини) ще мигат бавно едновременно. Когато декодирането приключи, трите светлини ще поддържат знака "ON" и ще премине по подразбиране в състояние на изчакване.
3. При кратко натискане на панела 3-те светлини ще осветяват индикатора «ON». Когато часовникът-контролер е включен, 3-те светлини ще мигат бавно.
4. Червената светлина е индикатор за зареждане. По време на зареждането индикаторът "ON" ще бъде с ярка светлина. Когато е напълно зареден, той ще се изключи.
5. Когато батерията е изтощена, зелената и синята светлина няма да светят.
6. Натиснете за кратко бутона "DEMO" и ще чуете 3 мелодии. Натиснете бутона и завъртете китката си, за да се движи нагоре/надолу.

Въвеждане на сигнална връзка 2.4G

1. Поставете батериите в контролера и индикаторът ще започне да мига. Поставете батерията в автомобила, включете го и връзката ще започне. Когато свързването на сигнала е завършено, индикаторът на контролера ще изгасне. Забележка: Ако връзката е неуспешна, повторете процедурата.
2. Дистанционното управление се използва за свързване само с един автомобил, когато свързването на сигнала е завършено, автомобилът се движи без никакви смущения. Забележка: не се допускат многократни връзки по едно и също време.
3. Когато дистанционното управление не успее да открие 2.4G сигнала на автомобила за 1 минута, то ще премине в режим на заспиване (индикаторът не свети), натиснете който и да е бутон, за да излезете от режима на заспиване.
4. Когато се съчетава с друг тип дистанционно управление или автомобил, моля, изключете дистанционното управление и автомобила.

Съдържание




Дистанционно
2.4G X1




Автомобил X1



Часовника X1



Презареждаща
се батерия X 2



Кабел
за зареждане
USB X 2



Инструкции X1

Компоненти



Превключвател
на захранването



Натиснете
ON/OFF за 2s

Светлина
Регулируема
каишка



Бутон
изравняване


Бутон
за пръст

Бутон за пръстите: Натиснете и отпуснете пръстовия бутон за автоматична демонстрация. Натиснете бутона "ON/OFF". Часовникът е заключен, когато "ON" свети постоянно. Когато мига, часовникът е активиран.

Поставяне на батериите

Контролер


1. Отстранете капачето на батериите от контролера и поставете батериите AA в съответствие с индикатора за полярност върху кутията.
2. Поставете обратно капачето.



Инструкции за сглобяване на R/C колата и поставяне на акумулаторната батерия в часовника.

R/C Автомобил

1. Отворете капача на батерията разположен в основата на автомобила, и свържете акумулаторната батерия към електрическия контакт. Поставете акумулаторната батерия в гнездото на основата.
2. Затворете капача и го завийте здраво.
3. Уверете се, че зареждането се извършва правилно.




За часовника: Работи с 1 батерия тип 3.7V «150MAh» USB (Включена е)

RC Автомобил

iskamBG.com

1. Отстранете капача на батерията от долната част на автомобила, включете акумулаторната батерия към електрическия контакт.
2. Поставете отново капача на акумулаторната батерия и го закрепете с помощта на отвертка.



Часовник контролер



1. Поставете палеца си в специалния отвор на каишката на часовника.




Закопчайте го с помощта на каишката.



- 3 За да проверите, натиснете бутона на пръста, свързан с часовника чрез каишка.

Илюстрирани инструкции


iskamBG.com




1. Натиснете бутона с пръст, завъртете нагоре и автомобилът ще се изправи на колелата.




2. Натиснете бутона с пръст, завъртете надолу и автомобилът ще се спусне надолу.




3. Направете юмрук с ръката си и автомобилът ще се придвижи напред.



Завъртете юмрука и автомобиля ще тръгне на заден ход.



Завъртете юмрука наляво, за да се придвижи наляво.



Завъртете юмрука си надясно и автомобилът ще тръгне надясно.

Съвети

- Уверете се, че превключвателят на захранването е в положение "ON", когато автомобилът се използва. Когато превключвателят на захранването е в положение "OFF", автомобилът се деактивира.
- Когато батерията е изтощена, се нарушава захранването наляво/надясно и автомобилът се движи бавно напред/назад.
- Ефективният обхват на управление на RC автомобила е около 40 метра. Автомобилът ще спре да се движи или ще излезе от контрол, ако излезете извън този обхват.


Често срещани проблеми

Проблеми	Причини	Решение
Автомобилът не реагира.	1. Контролерът не може да бъде свързан или автомобилът е в режим "OFF". 2. Батериите на контролера и на автомобила са поставени неправилно. 3. Мощността на акумулаторната батерия е слаба.	1. Включете автомобила и повторете процедурата за свързване на сигнала. 2. Поставете батериите съгласно показаните инструкции за полярност. 3. Заредете напълно батериите
Превозното средство е неуправляемо или обхватът на управление е малък.	1. Контролерът е с изтощена батерия или захранването на батерията е слабо. 2. Възможно е в района да има смущения.	1. Сменете батериите в контролера или заредете батериите. 2. Сменете батерията.
Автомобилът се отклонява	1. Превозното средство е блокирано от външен фактор и работата не може да бъде завършена или електронната верига е късо съединена.	1. Активирайте и свържете отново автомобила с контролера.

iskamBG.com

Как да заредите батерията

1. Батерията трябва да се зареди преди употреба.
2. Свържете щепсела на батерията към порта на USB кабела за зареждане и включете щепсела на USB кабела за зареждане към стенния контакт.
3. Времето за зареждане е 2-3 часа. Светлинният индикатор на USB кабела за зареждане става червен, когато се зарежда, и се изключва, когато е напълно зареден. Не презареждайте, това няма да промени лимита на капацитета на батерията.
4. Редовно проверявайте автомобила, акумулатора, кабела за зареждане, щепселите и други компоненти



Как се управлява

1. Включете автомобила.
2. Натиснете лоста за посоката на движение на дистанционното управление, за да придвижите автомобила напред/назад или да завиете наляво/надясно.
3. Изключете автомобила, когато не го използвате.
4. След приключване на шофирането изключете автомобила и дистанционното управление автоматично ще премине в режим на заспиване.

Инструкции

Според инструкциите зарядните устройства за батерии, използвани с играчката, трябва да се проверяват редовно за повреди по кабела и други части и ако са повредени, не трябва да се използват, докато повредата не бъде отстранена.


iskamBG.com

Инструкции за поддръжка

1. Не го доближавайте до източник на огън и пазете от пряка слънчева светлина и висока температура и влажност, като по този начин ще избегнете късо съединение или пожар.
2. Извадете батерията от автомобила и дистанционното управление и поставете автомобила и дистанционното управление в опаковката, за да избегнете повреди при транспортиране или съхранение.
3. Използвайте суха и мека кърпа, за да почистите автомобила.

Съвети

- За да избегнете нараняване, не докосвайте колелата на автомобила, докато се движи.



Не използвайте играчката на пътя или на опасни места, за да избегнете инцидент.



Пазете автомобилът далеч от кал



Въртенето напред/назад е забранено, за да не се повреди вътрешно.

Към потребителите

1. Внимавайте да не повредите мебелите, когато играете с автомобила.
2. Играйте на безопасни външни зони, а не на улицата.
3. Спрете да го управлявате в случай на гръмотевици докато играте навън.
4. Не докосвайте въртящите се колела, за да избегнете нараняване. Внимавайте с косата и дрехите си.
5. Не насочвайте колата към хора.
6. Превозното средство е направено от сложни електронни схеми и електронни компоненти, не разглобявайте и не модифицирайте платката.
7. Ако автомобилът е замърсен, почистете го със суха и мека кърпа.
8. Не го поставяйте във водата, в противен случай електронните части ще се повредят